



Dicas p/ o uso de Lavadoras de Alta pressão – Doméstica

1. Não trabalhar com equipamento por mais de 35 a 35 minutos ligado direto sem interrupção. Caso o gatilho seja utilizado o período de trabalho é menor.
2. Antes de usar o equipamento tirar sempre o ar do sistema.
3. Não ficar acionando e soltando o gatilho excessivamente sem necessidade.
4. Não ficar o com equipamento desligado só na pistola (gatilho) por mais de 05 minutos, caso não vá usá-lo por mais de 5 minutos, desligue-o no interruptor e acione o gatilho para despressurizar o mesmo.
5. Verificar o filtro da entrada da água periodicamente.
6. Ao finalizar o trabalho com a lavadora, despressurizá-la acionando o gatilho, já com o equipamento desligado interruptor ou energia elétrica.
7. As extensões elétricas devem ser apropriadas, até 10m usar cabo pp 2x1,5mm, acima de 10m usar cabo pp 2x2,5mm, para sua segurança verificar periodicamente se a extensão e cabo elétrico não estão corrompidos (cortados / descascados etc.)
8. Para maior durabilidade da mangueira de alta pressão, não passar com peso por cima da mesma (ex. carro e outros), não guardar ou usar com dobras, não deixar passar por objetos cortantes (dobras paredes, passar por cima do muro, etc.).
9. Para maior resistência de pistola e tubeira, no caso da tubeira regulável, não trocar à regulagem passando água, não jogar ou bater a pistola ou qualquer tubeira, pois as mesmas e podem danificar com quedas.
10. Verificar óleo e gaxetas pelos uma vez a cada 12 meses (este prazo depende da quantidade de uso do equipamento).
11. Não succionar produtos, corrosivos, inflamáveis.
12. Antes de usar qualquer equipamento é muito importante ler o manual de instruções com atenção.

IMPORTANTE: Não direcione o jato da lavadora, contra ela, animais ou pessoas.

Qualquer duvida entre em contato conosco.

Departamento Técnico.